

Trådlös tryckknapp

WPH-01



Schneider vit



Elko vit



Elko svart



Schneider antracit


Trådlös tryckknapp som möjliggör trådlös styrning av en eller flera produkter från Plejd. Monteras enkelt med antingen dubbelsidig tejp, skruv eller utanpå standard apparatdosa. Inställningarna gör du enkelt i appen Plejd.

- Direktstyr, trappkoppla eller styr scenarion.
- Beräknad batteritid upp till 200 000 klick eller 15 år (utbytbar batteri).
- Välj mellan enkelvippra eller kronvippra.
- Vippra som passar med Schneider Exxact eller Elko RS/Plus medföljer, för olika färgval se artikellista.


Artikellista för Trådlös tryckknapp

	WPH-01-SW	13 777 21
Passar med Schneider Exxact vit	WPH-01-EW	13 777 22
Passar med Elko RS/Plus vit	WPH-01-EB	13 777 23
Passar med Elko Plus svart	WPH-01-SA	13 777 24
Passar med Schneider Exxact antracit		

E-nummer



Montage utanpå apparatdosor med skruvfattning.



Montage med medföljande tejp på vägg/kakel.

DRIFTTEMPERATUR

-25 till +35 °C
Icke-kondenserande

DIMENSIONER

71x71x14 mm
Centrumplatta 55x55 mm

RADIO

2,4 GHz mesh
Bluetooth®

RADIORÄCKVIDD

Ca 10 m inomhus.

UPPFYLLEDA STANDARDER

RED 2014/53/EU
EN 301489
EN 300328
EN 60950

